



Primer

SoluPrimer

O SoluPrimer Solufix promove uma melhor adesão formando uma película intermediária entre o selante e o substrato, melhorando a adesão química. Usado especialmente no setor automotivo, para colagens de para-brisas, o Primer potencializa a adesão de selantes e colas PU. Secagem rápida, entre 10 e 15 minutos.

Indicações

- Substratos como vidro, vidros automotivos, vidro com cerâmica frita, PMMA ou policarbonato.
- Pode ser aplicado em carrocerias de veículos e substratos como ABS ou poliéster.

Preparação do substrato


Antes de aplicar o Primer, o substrato deve estar limpo, seco, livre de poeiras, graxas ou outros contaminantes que possam interferir negativamente no desempenho. É recomendado desengraxar superfícies metálicas e de vidro com solventes não oleosos, apropriados para cada substrato. Vidros devem ser preparados com Ativador Solucleaner.

Aplicação do Primer

Antes da aplicação do produto, agite bem a embalagem até completa homogeneização. Aplique o SoluPrimer com feltro livre de fiapos ou pelos, pressionando levemente para formar um filme homogêneo e sem brilho. Imediatamente após a utilização, feche hermeticamente a embalagem. Qualquer contato com a umidade faz o Primer curar, em função dessa característica é recomendado a utilização da embalagem dentro de 24h. O Primer pode ser removido dentro de 5 minutos depois de aplicado com uma solução de acetona e xileno ou acetona e tolueno. Após seco, aplicar o selante no prazo de 1h procedendo de acordo com as informações técnicas.

Aplicação indicada



Código	Contém (ml)	Embalagem	Cor	Uni. de venda (CX c/)	Ficha Técnica
10060008	1000	Frasco	Preto	1	
10060001	250			12	